



Instrukcja montażu karnisza 6243

Karnisz mod. 6243 jest przeznaczony do montażu na wpust w szczelinie utworzonej w tym celu podczas montażu płyt g-k, wystarczy rozsunąć płyty na 14 mm.

Elementem wspólnym do montażu karnisza i płyt jest biegnący w linii planowanego karnisza standardowy profil konstrukcyjny do g-k - CD.

Karnisz wkłada się w szczelinę i przykręca się następnie (bardzo uważnie) wkrętem stożkowym do profilu CD pionowo przez kanał przesuwny. Wkręty powinny mieć główkę o średnicy max. 5 mm aby przeszły bezkolizyjnie przez szczelinę i nie uszkodziły brzegów kanału przesuwego.

Karnisz posiada fabrycznie nawiercone otwory montażowe w odstępach co 25 cm. Do łączenia odcinków karniszy służy łącznik 6037. Przy łączeniu odcinków karniszy łącznikiem należy przykręcić je blisko siebie poprzez łącznik,

Karnisz posiada umieszczony z jednej strony otwór serwisowy zabezpieczony zatyczką, w zamontowanym już karniszu można wymieniać lub uzupełniać ślizgacze lub rolki.

Montaż karnisza jest możliwy również w uprzednio wykonanej bruzdzie w mineralnym tynku sufitowym. Taka bruzda powinna być wykonana „na gotowo” - tak aby sztyld karnisza po zamontowaniu przylegał równo do pow. sufitu.

Mocowanie odbywa się wówczas przy pomocy kołków i wkrętów odpowiednio dobranych do struktury powierzchni nośnej.

Aby karnisze działały sprawnie należy zadbać o profesjonalny montaż oraz zawsze chronić je przed pyłem budowlanym i zabrudzeniem farbami emulsyjnymi.

Blackout sp. z o.o

ul. Rozwadowska 3
03-628 Warszawa

tel. 22 678 44 40
m +48 501 103 033

biuro@blackout.pl
www.blackout.pl

